PRESENTATION DE L'OSCILLOSCOPE RIGOL



Position du zéro de la voie 1 : CH1

Affichage des menus : on voit ici le menu TRIGGER

Choix de mesures et utilisation de curseurs de mesure

Choix de la langue dans les menus

Permet de figer une trace à l'écran

Scale : choix de la base de temps
Menu : accès au mode XY

Choix et réglages du mode de déclenchement : TRIGGER

Affichage de la sensibilité verticale et du nom de la voie

Affichage de la base de temps

Sélections à partir du menu affiché

Active ou désactive les voies et affiche leurs menus

Position : déplacement manuel vertical
Scale : choix de la sensibilité verticale